

# EVOLUTION Twister

## Návod k použití


### Technické parametry:

Příkon	1100 W
Volnoběžné otáčky	250-750 /min
Závit míchadla	M14
Doporučený nepřetržitý čas práce	30 min
Hlučnost	94 dB
Hmotnost	5,0 kg
Úroveň vibrací (bez zátěže)	1,98 ms <sup>2</sup>
Max. průměr míchadla	120 mm
Maximální rozměry	863x240x330 mm

**Prohlášení o shodě:** Prohlašujeme s plnou odpovědností, že tento výrobek splňuje normy a směrnice platné v EU (98/37/EC, 73/23/EEC).

### Standartní příslušenství v dodávce:

1x míchadlo, 1x klíč



## VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

**UPOZORNĚNÍ:** Pro svoji vlastní bezpečnost si před používáním míchadla přečtete návod k použití.

- Nikdy nenechte běžet motor při manipulaci s míchadlem, ani na krátké vzdálenosti.
- Po nastavení míchadla podle následujících instrukcí můžete začít s prací.
- Vyčistěte si pracovní místo a zabezpečte nepovoleným osobám přístup do bezpečné vzdálenosti.
- Vždy používejte ochranné pracovní prostředky (brýle, rukavice, špunty do uší...).
- Ujistěte se, zda můžete (umíte) bezpečně vypnout stroj v případě nehody.
- Nikdy nenechte běžet motor bez dozoru.
- El. šňůru chraňte před pohyblivými částmi stroje.
- Nepoužívejte stroj pokud jste nemocný, unavený nebo pod vlivem alkoholu či návykových látek.
- TWISTER byl speciálně vyvinutý na redukci vibrací, dodržujte doporučený nepřetržitý čas práce.
- Při míchání suchých směsí může vzniknout prach nebezpečný pro Vaše zdraví, používejte proto vždy ochrannou roušku.

## Nastavení stroje

### El. síť

Doporučujeme samostatný el. zdroj s vlastním jističem. Prodlužovací kabel by neměl mít více jak 25m a průměr 1,0mm<sup>2</sup> nebo 50m a průměr 2,5mm<sup>2</sup>.

### Kontrola před začátkem práce

Zkontrolujte stroj jestli není poškozený. Zkontrolujte pevné uchycení míchadla ve stroji. Případné problémy odstraňte před začátkem práce.

### Zapnutí/vypnutí

Stlačte vypínač pro začnutí práce. Použijte aretovací pojistku na zajistění vypínače v zapnuté poloze. Opětovným stlačením vypínače uvolníte aretovací pojistku a vypnete stroj.

### Regulace otáček

Otočným kolečkem si regulujete otáčky podle míchaného materiálu.

### Použití

Používejte obě ruce na efektivní řízení míchadla, ochráníte se tak před zpětným nárazem při zapnutí stroje tak i při odporu v důsledku silného kroučícího momentu. Používejte ochranné brýle. Vždy pracujte OBĚMA RUKAMA, aby jste neztratili kontrolu nad míchadlem a nezpůsobili si zranění.

**POZOR:** Mějte el. šňůru vždy za sebou, aby se Vám nenamotala na míchadlo.

### **Uložení stroje**

Nenechejte ležet stroj na el. šňůře, může dojít k jejímu poškození a následnému zkratu.

### **Popis stroje**

1. Regulátor otáček
2. Vypínač (start/stop)
3. Úchyt na ose
4. Míchadlo

### **Údržba**

Udržujte stroj, el. šňůru a kuffík čistý od prachu. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující benzen, trichlóretylén, chlorid a amoniak, protože by mohli poškodit plastové části stroje. Při elektrické nebo mechanické poruše ihned odpojte stroj z el. sítě. Zásahy do stroje je možné provádět jen v autorizovaném servisním středisku. Doporučujeme provést servisní přehlídku a vyčištění stlačeným vzduchem po 100 hodinách práce. Doplnit maziva doporučujeme po 200 hodinách práce.

### **Příslušenství**

EVOLUTION míchadlo

### **Záruka**

Na stroj je záruka 24 měsíců, netýká se nadměrného opotřebení nebo poškození, záruka se vztahuje jen na výrobní vady. Záruční a pozáruční servis:

ALLMEDIA spol. s r.o. – organizační složka, Kaštanová 639/143, 617 00  
Brno, Telefon / Fax: +420 515 919 780 / +420 515 919 789

